

ARGAFLEX RSF

Descrição

Revestimento impermeabilizante, semiflexível, formulado a partir de aditivos minerais, modificadores reológicos e resinas acrílicas de ótimas propriedades impermeabilizantes, ótima flexibilidade e ótima aderência.

Campos de aplicação

Sendo um produto semiflexível é indicado na impermeabilização de baldrame e muros de arrimo.

Preparação da superfície

A superfície a receber tratamento com **ARGAFLEX RSF** deve estar limpa, isenta de: partículas soltas, de poeiras, fungos ou algas, óleos, graxas, sabões, tensoativos, sais ou quaisquer outros agentes contaminantes físicos ou químicos.

Preparação do material

Adicionar 1,5 litros de cimento CP II-E32 sobre cada litro de **ARGAFLEX RSF**, agitando mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem grumos. Esta mistura pode ser aplicada dentro de 40 minutos. Após este tempo, a mistura não deve mais ser utilizada. Temperatura de trabalho: 25°C.

Aplicação do material

Umidecer levemente a superfície antes de aplicar **ARGAFLEX RSF**.
Aplicar três demãos cruzadas, com intervalos de seis horas entre as demãos. Este é o tempo necessário para secar a demão anterior, que varia em função da temperatura e umidade do ambiente. Entre a primeira e a segunda demão, aplicar tela de poliéster em toda a área a ser impermeabilizada, assim como nos cantos (sempre em forma de meia-cana), juntas de concretagens e ao redor de ralos.
Em locais onde serão feitos rebocos, assentamentos de tijolos, entre outros, deve-se pulverizar areia fina seca sobre a última camada **ARGAFLEX RSF** ainda úmido, com a finalidade de servir de ponte de aderência.

Formas de aplicação

Aplicar com brocha retangular ou trincha, sob a forma de pintura.

Tempo de cura

- 3 dias.
- Em locais abertos ou com muita incidência de calor ou luz solar, promover leves hidratações (molhar) durante o dia.

Consumo

1 litro por metro quadrado, em três demãos.

Estocagem

- Em local seco, ventilado, nas embalagens originais não violadas, **ARGAFLEX RSF** tem a validade de seis meses, após a data de fabricação.
- Jamais devolver restos de **ARGAFLEX RSF** de volta à embalagem original, para uso posterior.

Precauções

- Usar luvas de borracha e óculos de proteção panorâmico para a aplicação de **ARGAFLEX RSF**.
- Em caso de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância.
- Persistindo o problema, procurar socorro médico mais próximo.
- Forçar a circulação de ar em ambientes fechados ou de pouca circulação.
- Dentro da correta forma de uso, **ARGAFLEX RSF** não oferece risco à saúde.
- Manter o produto fora do alcance de crianças e animais.

Composição química

Dispersão aniônica de polímeros acrílicos e aditivos.